



	DK	NO	SE	DE	NL	FR
1	Afkast	Avkast	Avluft	Fortluft	Afvoer	Air rejeté
2	Indtag	Inntak	Intag	Außenluft	Toevoer	Air extérieur
3	Indblæsning	Tilluft	Tilluft	Zuluft	Inblaas	Air soufflé
4	Udsugning	Avtrekk	Frånluft	Abluft	Afzuiging	Air repris
5	Kondensafløb	Kondensavløb	Kondensavlopp	Kondensatablauf	Condensafvoer	Évacuation condensats
6	El-tilslutning	El-tilkobling	Elektrisk anslutning	Elektrischer Anschluss	Elektrische aansluitingen	Raccordement électrique
7	Bundplade	Bunnplate	Bottenplåt	Gehäusedeckel	Bodemplaat	Plaques de fond

AIRMASTER

Airmaster A/S
 Industrivej 59
 9600 Aars
 Danmark

Tel.: +45 98 62 48 22
 info@airmaster.dk
 www.airmaster.dk

Airmaster Belgique
 Santvoortbeeklaan 23B
 2100 Deurne
 Belgique

Tel.: +32 (0) 4 70 11 26 33
 info@airmaster.be
 www.airmaster-as.com/fr

Airmaster B.V.
 Lage Mosten 49
 4822 NK Breda
 Nederland

Tel.: +31 10 307 06 25
 info@airmaster-bv.nl
 www.airmaster-as.com/nl



Helios Ventilateurs
 Le Carré des Aviateurs
 157 av. Charles Floquet
 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
 France

Tél. +33 1 48 65 75 61
 Fax. +33 1 48 67 28 53
 info@helios-fr.com
 www.helios-fr.com



SAV Systems
 Scandia House, Boundary Road
 Woking, Surrey
 GU21 5BX
 United Kingdom

Tel: +44 1483 771910
 info@sav-systems.com
 www.sav-systems.com



J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Karlweg 5
 9021 Klagenfurt am Wörthersee
 Österreich

Tel. +43 (0)463 32 7 69
 Fax. +43 (0)463 37 5 48
 office@pichlerluft.at
 www.pichlerluft.at



WESCO AG
 Tägerhardstrasse 110
 5430 Wettingen
 Schweiz

Tel. +41 56 438 12 12
 Fax. +41 56 438 12 10
 airmaster@wesco.ch
 www.wesco.ch