



BETEKENIS AFKORTINGEN

BP	Bypass (motorgestuurd)	EV	Verdamper	HS	Verwarmer
CAT	Capillair	EVi	Verdamper, temperatuur ingang	IT	Inlaattemperatuursensor
CD	Condensor	EVo	Verdamper, temperatuur uitgang	OT	Buitentemperatuur
CP	Condenspomp	FD	Droogfilter	OTV	Buitentemperatuursensor ventilatie
CT	Condensbak	FT	Vlotter	RT	Kamertemperatuursensor
ED	Afvoerdemper (motorgestuurd)	F1	Toevoerventilator	SD	Inlaatdemper
EF	Afvoerfilter	F2	Afvoerventilator	SF	Inlaatfilter
ETV	Afvoertemperatuursensor ventilatie	HE	Tegenstroomwarmtewisselaar		
		HG	Hotgas Temperatuur		