



Désignation des composants

BP Clapet de by-pass (motorisé)
 CP Pompe à condensats
 CT Bac à condensats
 EF Filtre air repris
 ETV Capteur de température d'air rejeté

FT Flotteur
 F1 Ventilateur de soufflage
 F2 Ventilateur de reprise
 HE Échangeur à contre-courant
 HS Batterie électrique (option)
 IF Filtre air frais

IT Température air de pulsion
 OTV Capteur de température extérieure
 PE Mesure débit d'air, extraction
 PI Mesure débit d'air, insufflation
 RT Capteur de température ambiante