



Componentaanduiding

- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>G1:</b>  | <b>Koelsysteem</b>       |
| <b>EQ:</b>  | <b>Koelsysteem</b>       |
| EQC:        | Warmtewisselaar          |
| QNA:        | Regelklep                |
| <b>GQ:</b>  | <b>Ventilatiesysteem</b> |
| BTA:        | Temperatuursensor        |
| RNB:        | Klep                     |
| <b>KE1:</b> | <b>Besturingssysteem</b> |
| BGB:        | PIR-sensor               |
| <b>WM:</b>  | <b>Condenssysteem</b>    |
| BLA:        | Condenssensor            |
| CLA:        | Condensbak               |
| GPA:        | Condenspomp              |
| RMA:        | Keerklap                 |

