



EV	Évaporateur
EV _i	Évaporateur, température entrée
EV _o	Évaporateur, température sortie
FD	Filtre déshydrateur
FT	Flotteur
F1	Ventilateur de soufflage
F2	Ventilateur de reprise
HE	Échangeur à contre-courant
HG	Hotgas température

HS	Batterie électrique
IT	Capteur de température air soufflé
OT	Température extérieure
QTV	Capteur de température extérieure
RT	Capteur de température ambiante
SD	Registre d'air neuf motorisé
SF	Filtre air frais